

# WWW.SZIKLAFORMA.HU

## Hasznos tanácsok

A kőutánzatú burkolóelemek felragasztásához **S1 fagyálló flexibilis csemperagasztó ajánlott !!!** (25kg-os zsák hozzávetőleg 5-6 m<sup>2</sup>-re elegendő természetesen függ a mennyiség a fal egyenetlenségeitől is )

**Közvetlen festett falra TILOS !!! egyből felragasztani a díszköveket** mert a festék a falon egy filmréteg és a díszkő csak a filmrétegen lesz ami nem teherhordó és nem megfelelő a tapadás, vagyis a díszkővet a festékre fogjuk ragasztani és nem a teherhordó falra.

1. Teherhordó falról festék eltávolítása...

2. Tapadóhíddal vagy dryvitháló+csemperagasztóval bevonjuk a díszkővel burkolt falat... előtte mélyalapozó használat javasolt...

3. Díszkő hátuljáról eltávolítjuk az esetleges poros, laza felületet gyökérkefével vagy drótkefével...

4. Mindig a Díszkő hátulját kenjük kőműveskanállal és ne fogas glettvassal !!! A falburkolóknak más a súlyuk és az anyaguk mint a csempekének, ezért csak fogas glettvassal cskozva felragasztani nem előnyös hisz nem kerül rá sok ragasztó a kőre hisz manufaktúris gyártásból adódóan méretkülönbség előfordulhat.

Ha profik módján és hosszú távra tervezzük a látványt akkor tisztába kell lenni vele, hogy ez nem is olyan egyszerű hisz minden a kivitelezésen és a csemperagasztó választáson múlik hisz nem mindegy hogy beltérre vagy kültérre ragasztunk. Vízmértéket mindig használjunk !!!

A Falburkoló díszkövek hátoldaláról az esetleges cementes, poros , laza réteget távolítsuk el (gyökérkefe,drótkefe) segítségével.

Minden esetben erőteljes mozdulatokkal jobbra-balra mozdulatokkal ragasszuk fel a díszkővet.

Feles vagy negyedes eltolásba lehet felrakni a falburkoló díszköveket ezt a fal hossza adja meg, ezért javasolt kirakni pár darabot a földre és meggyőződni arról, hogy melyik eltolást válasszuk.

Ajánlott több dobozból dolgozni és válogatni a díszkövek formáit, hogy a legtökéletesebb legyen a formavilág.

A hőmérséklet 2 napon keresztül +5 foknál alacsonyabb ne legyen.

Indulhat földről is a díszkő de lábazati szegőtől is kezdetjük megfelelő alátámasztással.

Ha lábazati szegő maradni fog akkor támasszuk alá a díszköveket és ha megszilárdult a csemperagasztó utána eltávolíthatjuk az alátámasztást és folytathatjuk a munkát. Teljes belmagasságot ( kb 2.40 cm-t ) egyszerre nem ajánlott felragasztani.

Ajánlott kb 1 méter magasan felragasztani egy adott mennyiséget, majd másnap rakhatjuk tovább hisz még a ragasztó képlékeny.

Hőszigetelésre a kövek felrakása a normál felhasználástól eltérően 2-4 szerez mennyiségű rögzítési pont ajánlott acélszárú dübellel.

Gipszkartonra ragasztásnál a gipszkarton tartószerkezetet meg kell erősíteni.

## Impregnálás - Tisztítás

- Nagynyomású vagy gőzmosó berendezések károsíthatják a felületet.

- Ha nincs impregnálva a falburkoló akkor esős-párás időben a nedvesség-por bejut a díszkőbe mint minden más díszburkolaton.

- Impregnálás után a falburkolón egy láthatatlan védelem jön létre ami meggátolja a víz-por bejutását.

- Az impregnálás színmélyítő hatással is jár így a falburkoló lényegesen szebb természetesebb lesz.

- A megfelelő impregnálószerek használatáról tájékozódjon a szaküzletekben.

# WWW.SZIKLAFORMA.HU